

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove both SMART CLIPS from the packaging and insert them into vehicles' center air vent.
2. Locate the vehicle's low side service port. This port will often have a plastic cap and is located between the a/c compressor and the evaporator. It is the only port to which the Avalanche quick connect coupler will connect.
3. Start the engine and turn air conditioner to maximum cool and maximum air flow. Close the passenger compartment.
4. Tighten the recharge hose to the top of the Avalanche can by turning it clockwise. Make sure it is firmly attached. Shake can well. Connect the quick connect coupler to the low side service port by pulling the connector ring back as you push the fitting onto the service port. Make sure it locks into place.

DO NOT OVERCHARGE / DO NOT VENT. NEVER PLACE REFRIGERANT CAN ON ANY HOT ENGINE PART.

5. Turn the push button counter clockwise to unlock. Add refrigerant by pushing down on the push button while fully rotating the can from a 12 o'clock position to 3 o'clock position. If your system is very low in refrigerant this process can take several minutes.
6. When you are approaching the correct fill the green pressure check indicator will begin to rise on the quick connect coupler. This indicates that you should start to check the Smart Clips to see if they have changed color. You will need to increase your RPM slightly. One clip will change to blue showing the A/C is approaching optimum fill. The second clip will change to green showing the system is fully charged. (if outside temperature is above 95°, only the blue clip needs to change for the correct refrigerant fill.) **The Green pressure check indicator does not need to be completely to the top for correct refrigerant fill.**
7. When you have the correct fill and your air conditioner is blowing cold, re-seal the can by releasing the push button. Remove the quick connect coupler from the vehicle's service port. If can is not empty, keep hose on and store can in a cool dry location. When empty, the hose may be detached and re-used, discard can according to state or local guidelines.

CAUTION: ALWAYS WEAR PROTECTIVE GLOVES AND EYE WEAR.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retire los dos SMART CLIP e insértelos en la salida de aire central del vehículo.
2. Ubique el puerto de servicio de la parte inferior del vehículo. Este puerto a menudo tiene una tapa de plástico y se encuentra entre el compresor del aire acondicionado y el evaporador. Es el único puerto al que puede conectarse el cople de conexión rápida de Avalanche.
3. Arranque el motor y encienda el aire acondicionado al máximo caudal de aire y al máximo frío. Cierre el compartimiento de pasajeros.
4. Apriete la manguera de recarga en la parte superior de la lata de Avalanche girándola en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que quede firmemente fijada. Agite bien la lata. Conecte el cople de conexión rápida al puerto de servicio de la parte inferior tirando del anillo del conector hacia atrás mientras empuja el adaptador hacia el puerto de servicio. Asegúrese de que encaje en su lugar.

NO SOBRECARGUE/NO VENTILE. NUNCA COLOQUE LA LATA DE REFRIGERANTE EN NINGUNA PARTE CALIENTE DEL MOTOR.

5. Gire el botón hacia la izquierda para desbloquear. Añadir refrigerante, empujando hacia abajo el pulsador. Completamente girando la lata desde una posición de 12:00 a 3:00 posición Si su sistema está muy bajo de refrigerante, este proceso puede tomar varios minutos.
6. Cuando se acerca el relleno correcto que el indicador de comprobación de presión verde comenzará a subir, en el acoplador de conexión rápida. Esto indica que debe empezar a ver los SMART CLIP para ver si han cambiado de color. Tendrá que aumentar un poco su RPM. Un clip cambiará a azul mostrando el aire acondicionado se acerca llenado óptimo. El segundo clip cambia a verde que muestra que el sistema está totalmente cargado. (si a fuera la temperatura es superior a 95°, sólo el clip azul necesita cambiar para el llenado correcto de refrigerante). El verde en el indicador de comprobación de presión no necesita estar completamente a la tapa de llenado de refrigerante correcto.
7. Cuando tenga el relleno correcto y el acondicionador de aire esté soplando frío, retire el acoplador de conexión rápida del puerto de servicio del vehículo. Si la lata no está vacía, mantenga la manguera acoplada a la lata y guárdela en un lugar fresco y seco. Cuando ya esté vacía, la manguera se puede desprender y reutilizar. Una vez vacía la lata, la manguera se podrá desconectar y reutilizar. Deseche la lata según los lineamientos estatales o locales.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE USE GAFAS Y GUANTES PROTECTORES.